

Scheda di controllo di manutenzione digitale

Il seguente intervento di manutenzione è stato eseguito il

Veicolo: CR-V PHEV (2024)
VIN: LVHRS8862R7002354
Chilometraggio: 28025 km
Data: 16 marzo 2026
Tipo: Manutenzione

Elemento di lavoro	Stato	Osservazioni della concessionaria
B Controllare i freni anteriori e posteriori		
Controllare lo spessore delle pastiglie e dei dischi dei freni. Controllare se sono presenti danni.	OK	
Controllare se le pinze sono danneggiate, perdono e se sono correttamente serrate.	OK	
B Controllare la data di scadenza del flacone del kit di riparazione pneumatici		
Controllare la data di scadenza del flacone del kit di riparazione provvisoria pneumatici (se in dotazione)	OK	
B Controllare la corrosione della vettura		
Controllare la corrosione della vernice e dei pannelli esterni	OK	
Controllare la corrosione della vernice e dei pannelli esterni *1 *1: Se il simbolo B appare prima che sia trascorso un anno, controllare la corrosione della vettura ogni anno.	OK	
Controllare la corrosione del sottoscocca *1 *1: Se il simbolo B appare prima che sia trascorso un anno, controllare la corrosione della vettura ogni anno.	OK	

Scheda di controllo di manutenzione digitale

Il seguente intervento di manutenzione è stato eseguito il

Veicolo: CR-V PHEV (2024)
VIN: LVHRS8862R7002354
Chilometraggio: 28025 km
Data: 16 marzo 2026
Tipo: Manutenzione

Elemento di lavoro	Stato	Osservazioni della concessionaria
B Controllare il coperchio batteria sottoscocca		
Se il coperchio inferiore presenta un foro danneggiato, verificare che non vi siano danni sulla parte inferiore dell'alloggiamento dell'alimentatore IPU.	OK	
B Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (comprese le tubazioni del sistema VSA)		
Controllare se la pompa e il modulatore-centralina del sistema VSA sono danneggiati o perdono.	OK	
B Controllare se le protezioni termiche del catalizzatore, i tubi di scarico e i silenziatori sono danneggiati, perdono e sono correttamente serrati.		
Controllare se le protezioni termiche del catalizzatore, i tubi di scarico e i silenziatori sono danneggiati, perdono e sono correttamente serrati.	OK	
B Controllare se i raccordi delle tubazioni del carburante sono allentati e se ci sono incrinature edeterioramenti.		
Controllare se i raccordi delle tubazioni del carburante sono allentati e se ci sono incrinature edeterioramenti.	OK	
Serrare i raccordi allentati e sostituire i componenti danneggiati.	OK	

Scheda di controllo di manutenzione digitale

Il seguente intervento di manutenzione è stato eseguito il

Veicolo: CR-V PHEV (2024)
VIN: LVHRS8862R7002354
Chilometraggio: 28025 km
Data: 16 marzo 2026
Tipo: Manutenzione

Elemento di lavoro	Stato	Osservazioni della concessionaria
B Controllare le condizioni dei pneumatici		
Controllare le condizioni dei pneumatici	OK	
B Controllare i livelli e le condizioni di tutti i liquidi		
Liquido refrigerante motore	OK	
Olio cambio	OK	
Liquido freni	OK	
Liquido lavacristalli	OK	
A Sostituire l'olio motore e il filtro olio		
Sostituire l'olio motore e il filtro olio	OK	
BP Controllare la corrosione del veicolo		
Controllare la corrosione della vernice e dei pannelli esterni	OK	
Controllare la corrosione della vernice e dei pannelli esterni *1 *1: Se il simbolo B appare prima che sia trascorso un anno, controllare la corrosione della vettura ogni anno.	OK	
Controllare la corrosione del sottoscocca *1 *1: Se il simbolo B appare prima che sia trascorso un anno, controllare la corrosione della vettura ogni anno.	OK	

Scheda di controllo di manutenzione digitale

Il seguente intervento di manutenzione è stato eseguito il

Veicolo: CR-V PHEV (2024)
VIN: LVHRS8862R7002354
Chilometraggio: 28025 km
Data: 16 marzo 2026
Tipo: Manutenzione

Elemento di lavoro	Stato	Osservazioni della concessionaria
--------------------	-------	-----------------------------------

2 Sostituire il filtro antipolvere e antipolline

Sostituire il filtro antipolvere e antipolline*2 *2: Se si guida principalmente in aree urbane con elevate concentrazioni di fuliggine, in condizioni di polverosità o in caso di diminuzione del flusso d'aria

dall'impiantoclimatizzatore/impianto di raffreddamento, sostituire il filtro ogni 20.000 km (12.500 miglia) o una volta l'anno.

OK

8 Sostituire la cartuccia del filtro aria

Sostituire la cartuccia del filtro aria*4 *4: Se si guida in zone polverose, sostituire ogni 30.000 km (18.750 miglia).

OK

Ulteriori osservazioni

Con la presente confermiamo che la manutenzione del veicolo è stata eseguita secondo le procedure del manuale di assistenza Honda Motor Europe Limited.

[Clicca qui per accedere al Registro Digitale delle Manutenzioni \(DSR\) e scoprire di più sulla storia della manutenzione del tuo veicolo.](#)